


Desk

Materiale in dotazione



Istruzioni di montaggio

1

sagomare il pannello gambe a U lasciando all'esterno la parte stampata

2

inserire la barra bianca congiungendo l'estremità destra e sinistra del pannello gambe

3

fissare il top a pressione sulle gambe centrando gli appositi incastri