



1

Avvitare i due tubolari verticali alle basi



Attaccare i 2 piedi di base (opportunamente distanziati) ai profili a Skatto presenti nella parte inferiore della stampa inserendoli nell'apposito binario.

2

Agganciare i profili a Skatto superiori ai 2 attacchi presenti sui tubolari



3



4

A questo punto le stampe risultano montate ma non tensionate.

Per tensionarle bisogna ruotare i 2 tubolari verticali in senso orario al fine di allungare il tubolare stesso, fino ad avere un buon tensionamento delle grafiche.

