

COMPONENTI



Pannello trasparente



Traversino superiore



Base (inf.)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello
2. Applicare il traversino (inferiore) per bombare leggermente lo schermo
3. Inserire il pannello, leggermente bombato, nel traversino superiore

