


La stampa, in alto e in basso, deve avere un margine di 10 cm (lunghezza foglio = 100/140 cm dell'immagine più 10 cm dei due margini = 120/160 cm totali). Ciascun margine va piegato sul retro della stampa e fissato con del nastro biadesivo in modo da formare delle asole. Da entrambe le asole vanno quindi ritagliati quattro quadrati secondo queste misure:



DISTRIBUITO DA:




Istruzioni per il Montaggio dell' Espositore

Spider
70x100
100x140

1



2



3



4



1

Inserire i tubi da cm 70 / cm 100 nelle asole della stampa e nei quattro giunti situati in corrispondenza degli spazi ritagliati.

2

3

4

Collegare questi quattro giunti con i due presenti alle estremità del traversino orizzontale inserendo i tubi da cm 50 / cm 70.

5

Fissare SpiderX alla parete sfruttando i fori presenti al centro dei giunti del traversino orizzontale

5



Le nostre strutture sono realizzate con materiali di qualità, robusti e leggeri che garantiscono la resistenza e la praticità delle stesse.

Il presente espositore è ad uso esclusivamente indoor e va maneggiato con cura al fine di non comprometterne stabilità e durata.