

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




1. Sagomare il pannello secondo le cordonature presenti



2. Applicare il pannello ad incastro nella base del Desk Promoter



3. Inserire il ripiano intermedio e chiudere applicando il top



4. Inserire il crowner negli appositi fori presenti sul top di Desk Promoter





CROWNER - Scala 1:5

AREA DI STAMPA
PORTARE IL TRACCIATO ALLE
DIMENSIONI INDICATE

810mm

770mm

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA

(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

altre SOLUZIONI / DESK PROMOTER

