



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRONTE


RETRO




**1.** Rimuovere il bullone dal retro della cornice click-clack




**2.** Applicare il supporto porta cornice al perno a vite presente nel retro dell'espositore quindi bloccare con il bullone rimosso in precedenza



**3.** Inserire le viti nel piedistallo, unire con l'asta di supporto quindi fissare



**4.** Rimuovere i bulloni presenti all'estremità superiore dell'asta di supporto, applicare la cornice quindi fissare riposizionando i bulloni



**5.** Aprire i profili a scatto della cornice click-clack e rimuovere il foglio protettivo in pvc trasparente presente



**6.** Inserire la stampa, riposizionare il foglio protettivo quindi chiudere i profili della cornice

## NOTA:


Infopoint è disponibile in formato A4 e A3; la cornice può essere predisposta sia verticalmente che orizzontalmente.



[youtube.com/StudioStandSrl](https://youtube.com/StudioStandSrl)  
per il video tutorial di montaggio

espositori da INTERNO / **INFOPOINT**

**STUDIOSTANDS**   
soluzioni espositive & stampa digitale



- **ABBONDANZA**
- **TAGLIO**
- **MARGINE SICUREZZA**  
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

## INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff  
 Profilo colore: CMYK  
 Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)  
 Font: convertiti in tracciati  
 Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)